Wissenstest mit Lösungen Gabelstapler

Grundlage: DGUV Vorschrift 68 · DGUV Grundsatz 308-001 · BetrSichV · DGUV Vorschrift 1

NAME, VORNAME	DATUM	ERGEBNIS
		/ 10

Bitte je Frage die richtige Antwort ankreuzen. Es ist jeweils genau eine Antwort richtig.

1. Wer darf einen Gabelstapler selbstständig führen?

- ☐ A) Jede Person ab 16 Jahren mit Führerschein Klasse B
- ☐ B) Geeignete, ausgebildete Personen ab 18 Jahren, die schriftlich beauftragt sind
- ☐ C) Alle Mitarbeitenden, die eine Einweisung vom Kollegen erhalten haben

2. Was zeigt das Tragfähigkeitsdiagramm?

- ☐ A) Die zulässige Last abhängig vom Lastschwerpunktabstand und der Hubhöhe
- ☐ B) Den Reifendruck bei voller Beladung
- ☐ C) Die Ladezeit der Batterie

3. Wie wird eine Last transportiert?

- ☐ A) Möglichst hoch, damit man darunter durchsehen kann
- ☐ B) Bodennah und mit zurückgeneigtem Hubmast
- ☐ C) Mit vorgeneigtem Hubmast

4. Wie fährt man mit Last auf einer Rampe?

- ☐ A) Die Last zeigt immer bergseitig
- ☐ B) Die Last zeigt immer talseitig
- ☐ C) Es ist egal, solange langsam gefahren wird

5. Die Last versperrt die Sicht nach vorn. Was ist richtig?

- ☐ A) Langsam vorwärts fahren und hupen
- ☐ B) Rückwärts fahren oder einen Einweiser einsetzen
- ☐ C) Den Kopf seitlich hinausstrecken

6. Dürfen Personen auf der Gabel mitfahren?

- ☐ A) Ja, wenn sie sich gut festhalten
- ☐ B) Ja, bei Schrittgeschwindigkeit
- ☐ C) Nein, das ist verboten

7. Was ist beim Abstellen des Staplers zu tun?

- ☐ A) Gabel absenken, Feststellbremse ziehen, Schlüssel abziehen
- ☐ B) Gabel oben lassen, damit niemand stolpert
- ☐ C) Motor laufen lassen, wenn man gleich wiederkommt

8. Der Stapler kippt seitlich. Wie verhalten Sie sich?

- ☐ A) Sofort abspringen
- ☐ B) Im Fahrerplatz bleiben, festhalten und gegen die Kipprichtung lehnen
- ☐ C) Die Last schnell anheben

9. Wie oft muss die Unterweisung für Staplerfahrer mindestens stattfinden?

- ☐ A) Einmal bei der Einstellung
- ☐ B) Mindestens einmal jährlich
- ☐ C) Alle fünf Jahre

10. Wann ist die Einsatzprüfung des Staplers durchzuführen?

- ☐ A) Vor Arbeitsbeginn bzw. vor jeder Schicht
- ☐ B) Nur nach einem Unfall
- ☐ C) Einmal im Jahr durch den Hersteller

Muster ohne Gewähr. Bitte an Ihren Betrieb, die Gefährdungsbeurteilung und die Herstellerangaben anpassen. Maßgeblich sind die genannten Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung.

Lösungsbogen – nur für Ausbilder/innen

Diese Seite vor dem Austeilen entfernen bzw. nur Seite 1 drucken. Empfehlung: bestanden ab 8 von 10 richtigen Antworten.

Nr.	Frage	Lösung	Richtige Antwort
1	Wer darf einen Gabelstapler selbstständig führen?	B	Geeignete, ausgebildete Personen ab 18 Jahren, die schriftlich beauftragt sind
2	Was zeigt das Tragfähigkeitsdiagramm?	A	Die zulässige Last abhängig vom Lastschwerpunktabstand und der Hubhöhe
3	Wie wird eine Last transportiert?	B	Bodennah und mit zurückgeneigtem Hubmast
4	Wie fährt man mit Last auf einer Rampe?	A	Die Last zeigt immer bergseitig
5	Die Last versperrt die Sicht nach vorn. Was ist richtig?	B	Rückwärts fahren oder einen Einweiser einsetzen
6	Dürfen Personen auf der Gabel mitfahren?	C	Nein, das ist verboten
7	Was ist beim Abstellen des Staplers zu tun?	A	Gabel absenken, Feststellbremse ziehen, Schlüssel abziehen
8	Der Stapler kippt seitlich. Wie verhalten Sie sich?	B	Im Fahrerplatz bleiben, festhalten und gegen die Kipprichtung lehnen
9	Wie oft muss die Unterweisung für Staplerfahrer mindestens stattfinden?	B	Mindestens einmal jährlich
10	Wann ist die Einsatzprüfung des Staplers durchzuführen?	A	Vor Arbeitsbeginn bzw. vor jeder Schicht

Muster ohne Gewähr. Bitte an Ihren Betrieb, die Gefährdungsbeurteilung und die Herstellerangaben anpassen. Maßgeblich sind die genannten Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung.